

Nom	Emplacement	Version/Nombre	Date	Taille	Dépend...

Gestions des propriétés Options

Liste des critères de modification

- Changement système d'unité
 - Paramètres
 - Conditions
 - Et
 - Ou
 - Opérations
 - Option du document (Nombre entier)
- Mise à jours unité de masse
 - Paramètres
 - Conditions
 - Et
 - Systematique
 - Ou
 - Opérations
 - Option du document (Nombre entier)
 - Option du document (Nombre entier)
 - Option du document (Nombre entier)

Définition d'une condition

- Propriété
 - Si le nombre de caractères de la valeur
 - Si une propriété est égale/différente d'une autre
 - Si une propriété existe
 - Si une propriété existe avec une valeur donnée
 - Si une propriété existe avec une valeur donnée dans la mise en plan du document
 - Si une propriété existe avec une valeur donnée dans l'assemblage parent
 - Si une propriété existe avec une valeur donnée dans le document référencé d'une mise en plan
 - Si une propriété n'existe pas
- SolidWorks
 - Si le document est égal à une version de SolidWorks
- Systematique

Description
Applique toujours l'opération sur le document parcouru

Définition de l'opération

- Fermer tous les documents
- Gestion de la perspective
- Gestion de l'ombre
- Gestion du RealView
- Gestion du style d'affichage
- Imprime le document
- Modifier l'attribut de lecture seule de la mise en plan associée
- Modifier l'attribut de lecture seule du fichier
- Option du document (Case à cocher)
- Option du document (Nombre à virgule)
- Option du document (Nombre entier)

Option selection
swUnitsMassPropMass
Valeur
3

Description
Cette opération permet d'accéder aux options type valeur entière des documents
Four plus d'information sur l'utilisation de ces paramètres voir aide API (Aide/Aide API), cette liste d'options correspond à l'enumérateur "swUnitsPreferencesIntegerValue_0"
L'utilisation de cette opération est réservée aux utilisateurs avancés

R:\12-Integration\McCadTools\MISE_A_JOUR_MASSE_EN_KG.mcat

Propriétés du document - Unités

Options du système

Propriétés du document

- Norme d'habillage
 - Annotations
 - Cotations
 - Intersections virtuelles
 - Tables
- Habillage
- Grille/Aimanté
- Unités
- Affichage du modèle
- Qualité d'image
- Tôlerie
- Constructions soudées
- Affichage du plan
- Configurations

Système d'unités

- MKS (mètre, kilogramme, seconde)
- CGS (centimètre, gramme, seconde)
- MMGS (millimètre, gramme, seconde)
- IPS (pouce, livre, seconde)
- Personnalisé

Type	Unité	Décimales	Fractions	Autres
Unités de base				
Longueur	millimètres	.12		...
Longueur de la double cotation	pouces	.12		...
Angle	degrés	.12		
Propriétés de masse/section				
Longueur	mètres	.12		
Masse	kilogrammes			
Par unité de volume	mètres ^3			
Unités de mouvement				
Temps	seconde	.12		
Force	newton	.12		
Puissance	watt	.12		
Energie	joule	.12		

Arrondi décimal

- Arrondir à la moitié supérieure
- Arrondir à la moitié inférieure
- Arrondir à l'entier pair le plus proche
- Tronquer sans arrondir

Appliquer la méthode d'arrondi aux cotations uniquement

- Général
- Emplacement
- Rapport
- Table
- Configuration
- Règle de nommage
- Définitions des formats
- Export

▶ Lecture des propriétés

- Tester/lire les propriétés sur le document
- Tester/lire les propriétés sur la configuration défaut
- Tester/lire les propriétés sur la configuration active
- Tester/lire les propriétés sur la configuration nommée
- Tester/lire les propriétés sur la configuration active et le document

▶ Application des propriétés

- Appliquer les propriétés sur le document
- Appliquer les propriétés sur la configuration défaut
- Appliquer les propriétés sur la configuration active
- Appliquer les propriétés sur la configuration nommée
- Appliquer les propriétés sur toutes les configurations
- Appliquer les propriétés sur le document et toutes les configurations